

測点名	掘削 A	床掘 B	切土計 C=A+B	減失率 α	減失量 D=C× α	差引土量 E=C-D	埋戻 F	換算率 β	補正埋戻 G=F÷ β	差引切土量 H=E-G	盛土 I	換算率 γ	補正盛土 J=I÷ γ	横断盛土 K	差引土量 L=H-J	累加土量 M	その他 岩掘削等
合計	125.00	9.25	134.25		2.69	131.56				131.56	66.95		74.39	67.27	-7.12	57.17	

[土量流用計算書]

測点名	掘削 A	床掘 B	切土計 C=A+B	減失率 α	減失量 D=C× α	差引土量 E=C-D	埋戻 F	換算率 β	補正埋戻 G=F÷ β	差引切土量 H=E-G	盛土 I	換算率 γ	補正盛土 J=I÷ γ	横断盛土 K	差引土量 L=H-J	累加土量 M	その他 岩掘削等
BP	12.15	2.25	14.40	0.02	0.29	14.11		0.90		14.11	0.45	0.90	0.50	0.50	13.61	13.61	
+9.0	97.60	4.00	101.60	0.02	2.03	99.57		0.90		99.57	44.00	0.90	48.89	48.89	50.68	64.29	
+16.0	8.75	1.75	10.50	0.02	0.21	10.29		0.90		10.29	12.25	0.90	13.61	10.29	-3.32	60.97	
+16.0'	6.25	1.25	7.50	0.02	0.15	7.35		0.90		7.35	8.75	0.90	9.72	7.35	-2.37	58.60	
+21.0	0.25		0.25	0.02	0.01	0.24		0.90		0.24	1.50	0.90	1.67	0.24	-1.43	57.17	

捨土V=57.17-57.6(石積面積)×0.75(控え長)(石積流用分)-14.1(94-2号農地盛土流用分)=0

